Vinpower Digital
USBMiniDup-3

クイックガイド



v3.0A

付属品

1. USBMiniDup 本体
2. USB-C 電源アダプター
3. USB-C 電源ケーブル
4. クイックスタートガイド



システム構成

1. コピー元デバイスポート
2. コピー先デバイスポート
3. ポートステータスLED
4. ディスプレイパネル
5. 操作ボタン
6. 電源入力ポート



完全版ユーザーマニュアルを確認するには、
この QR コードをスキャンしてください。

使用方法

1. 付属の USB-C 電源ケーブルを、付属の USB-C 電源アダプターに接続します。次に、USB-C 電源アダプターをコンセントに差し込みます。



2. USB-C 電源ケーブルのもう一方の端を USBMiniDup の電源入力ポートに接続すると、USBMiniDup の電源が入ります。



3. USBMiniDup の準備が完了し、ディスプレイパネルに「1. Copy」と表示されたら、「F1 Smart Copy」を押してコピー処理を開始します。



4. コピー元デバイス、つまりデータのコピー元となるデバイスを、コピー元デバイスポートに挿入します。



5. コピー先デバイス、つまりデータのコピー先となるデバイスを、コピー先デバイスポートに挿入します。



6. すべてのデバイスの検出後、全ポートにデバイスが挿入されている場合は、すぐに作業を開始します。空きポートがある場合は、30秒のカウントダウン後に自動開始します。「ENT」を押すと、すぐに開始できます。

7. コピー処理が完了すると、処理結果が画面に表示されます。表示例：

- **PASS 3 :** コピーに成功した数を示します。この例では 3 です。
- **FAIL 0 :** コピーに失敗した数を示します。この例では 0 です。
- **(3) :** これまでの処理全体でコピーに成功したデバイスの累計数を示します。

8. コピーが完了したすべてのデバイスを、コピー先デバイスポートから取り外します。



9. 続けてコピーする場合は、「ENT」ボタンを押してください。すべての作業が終了した場合は、電源ケーブルを抜いて USBMiniDup の電源を切ります。



ポートステータスLED

各ポートの下部には、現在のポート状態を示すステータスLEDが2つあります。

緑色	赤色	状態
点滅	消灯	デバイスを読み書き中
点灯	消灯	デバイス検出済み、または処理完了
消灯	消灯	デバイス未検出
消灯	点灯	読み書きエラー発生

Vinpower Digital
USBMiniDup-7

クイックガイド



v3.0A

付属品

1. USBMiniDup 本体
2. USB-C 電源アダプター
3. USB-C 電源ケーブル
4. クイックスタートガイド



システム構成

1. コピー元デバイスポート
2. コピー先デバイスポート
3. ポートステータスLED
4. ディスプレイパネル
5. 操作ボタン
6. 電源入力ポート
7. DC リンクポート

完全版ユーザーマニュアルを確認するには、
この QR コードをスキャンしてください。



使用方法

1. 付属の USB-C 電源ケーブルを、付属の USB-C 電源アダプターに接続します。次に、USB-C 電源アダプターをコンセントに差し込みます。



2. USB-C 電源ケーブルのもう一方の端を USBMiniDup の電源入力ポートに接続すると、USBMiniDup の電源が入ります。



3. USBMiniDup の準備が完了し、ディスプレイパネルに「1. Copy」と表示されたら、「F1 Smart Copy」を押してコピー処理を開始します。



4. コピー元デバイス、つまりデータのコピー元となるデバイスを、コピー元デバイスポートに挿入します。



5. コピー先デバイス、つまりデータのコピー先となるデバイスを、コピー先デバイスポートに挿入します。

6. すべてのデバイスの検出後、全ポートにデバイスが挿入されている場合は、すぐに作業を開始します。空きポートがある場合は、30秒のカウントダウン後に自動開始します。「ENT」を押すと、すぐに開始できます。



7. コピー処理が完了すると、処理結果が画面に表示されます。表示例：



- **PASS 7 :** コピーに成功した数を示します。この例では 7 です。
- **FAIL 0 :** コピーに失敗した数を示します。この例では 0 です。
- **(7) :** これまでの処理全体でコピーに成功したデバイスの累計数を示します。

8. コピーが完了したすべてのデバイスを、コピー先デバイスポートから取り外します。



9. 続けてコピーする場合は、「ENT」ボタンを押してください。すべての作業が終了した場合は、電源ケーブルを抜いて USBCMiniDup の電源を切ります。



ポートステータスLED

各ポートの下部には、現在のポート状態を示すステータスLEDが2つあります。

緑色	赤色	状態
点滅	消灯	デバイスを読み書き中
点灯	消灯	デバイス検出済み、または処理完了
消灯	消灯	デバイス未検出
消灯	点灯	読み書きエラー発生