



## 日本語

### 光学ドライブのインストール方法

#### ① コンピュータを開きます。

コンピュータの電源を切り、電源ケーブルを抜きます。  
オプティカルドライブ用のペイント付きカバーを取り外します。  
(図1)

#### ② ケーブルとコネクタを接続します。

光学ドライブのコネクタにケーブルを接続します。  
A. 電源ケーブルをPC電源から接続します。  
B. マザーボードにSATAケーブルを接続します。

#### ③ ドライバベイに挿入します。

コンピュータ内にドライバの設置スペースがあることを確認したら、ドライバベイに光学ドライブを挿入します。  
ケーブルを接続してから挿入するのが難しい場合は、挿入してからケーブルの接続をお試しください。

#### 光学ドライブをنج止めます。

付属のネジでドライバベイに光学ドライブを固定します。  
(図3)

#### コンピュータを起動する

コンピュータのカバー等を元に戻し、電源ケーブルを取り付けます。  
そしてコンピュータを起動します。

## ENGLISH

### Installing the Optical Drive

#### ① Open your computer.

Switch off your computer and remove the plug from the wall socket. Next open the cover of your computer and remove the covering plate from the 5.25 inch drive bay in which you wish to mount the Optical Drive (Fig. 1).

#### ② Locate the necessary connector cables.

To connect the Optical Drive, you will need the following cables (Fig. 2):  
A. One power connector cable to connect the device to your PC's power supply.  
B. One Serial ATA interface cable to connect the device to your motherboard.

#### ③ Slide the Optical Drive into the drive bay and connect all cables.

If you have enough space in your computer, then slide the device fully into the drive bay and connect all cables at the back.


If it is difficult working in your computer, it is easier to first connect the cables to your device and then slide it into the drive bay (Fig. 3).

#### Screw the Optical Drive into position.

Use the supplied fastening screws to securely screw the device into the drive bay (Fig. 3).

#### Restart the computer.

Replace the computer cover and plug the plug back into the wall socket. Then restart the computer.



## DEUTSCH

### Installation des Optisches Laufwerk

#### ① Öffnen Sie Ihren Computer.

Schalten Sie den Computer aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Öffnen Sie anschließend die Abdeckung Ihres Computers, und entfernen Sie die Abdeckplatte vom 5.25-Zoll-Laufwerksschacht, in den Sie das Optisches Laufwerk installieren möchten (Abb. 1).

#### ② Nehmen Sie die notwendigen Verbindungsleitung zur Hand.

Um den Optischen Laufwerk anzuschließen, benötigen Sie die folgenden Kabel (Abb.: 2):  
A. Ein Stromverbindungsleitkabel zum Anschluss des Gerätes an das Netzteil des PCs.  
B. Ein Serial ATA-Schnittstellenkabel zum Anschluss des Gerätes an die Hauptplatine.

#### ③ Schieben Sie das Optische Laufwerk in den Laufwerksschacht, und schließen Sie sämtliche Kabel an.

Sollten Sie genug Platz in Ihrem Computer haben, dann führen Sie das Gerät vollständig in den Laufwerksschacht ein, und schließen Sie das Kabel auf der Rückseite an. Sie können auch erst die Kabel anschließen und dann das Gerät in den Laufwerksschacht einführen, falls die Vorgehensweise problematisch ist (Abb. 3).

#### Schrauben Sie den Optischen Laufwerk fest.

Benutzen Sie hierfür die mitgelieferten Befestigungsschrauben um das Gerät sicher im Laufwerksschacht zu befestigen (Abb. 3).

#### Starten Sie den Computer neu.

Bringen Sie die Abdeckung des Computers wieder an, und verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. Sie können den Computer jetzt neu starten.

## FRANÇAIS

### Installation du Lecteur optique

#### ① Ouverture de l'ordinateur

Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Ouvrez ensuite le capot de l'ordinateur et retirez la plaque de fermeture de la baie du lecteur 5,25" dans laquelle vous voulez placer le Lecteur optique (Fig. 1).

#### ② Identification des câbles de connexion

Le branchement du Lecteur optique requiert l'utilisation des câbles suivants (Fig. 2):  
A. Un câble d'alimentation pour relier le périphérique à l'alimentation électrique de votre PC.  
B. Câble d'interface ATA série pour relier le graveur à la carte mère

#### ③ Insertion du Lecteur optique dans la baie du lecteur et branchement des câbles


Si vous disposez d'assez d'espace dans votre ordinateur, glissez entièrement l'appareil dans la baie du lecteur et branchez tous les câbles à l'arrière.  
Dans le cas contraire, il peut être plus aisé de brancher tout d'abord les câbles sur le périphérique, puis de glisser ce dernier dans la baie du lecteur (Fig. 3).

#### Fixation du Lecteur optique dans l'ordinateur

Utilisez les vis fournies pour fixer solidement le périphérique dans la baie du lecteur (Fig. 3).

#### Redémarrage de l'ordinateur

Remplacez le capot de l'ordinateur et rebranchez son cordon d'alimentation sur la prise murale. Ensuite, redémarrez l'ordinateur.



## NEDERLANDS


### De Optische drive installeren

#### ① Open uw computer.

Schakel uw computer uit en trek de stekker uit het stopcontact. Open vervolgens de kast van uw computer en verwijder de afdekplaat van het 5.25 inch compartiment waarin u de Optische drive wilt plaatsen (Fig. 1).

#### ② Zoek de benodigde connectorkabels.

Om de Optische drive aan te sluiten, hebt u de volgende kabels nodig (Fig. 2):  
A. Een stroomconnectorkabel om uw apparaat aan te sluiten op de voeding van de PC.  
B. Een Serial ATA-interfacekabel om het apparaat op uw moederbord aan te sluiten.



## ITALIANO

### Installazione del dispositivo di Driver Ottico

#### ① Aprire il computer.

Spegnerà il computer e rimuovere la spina dalla presa a parete. Quindi aprire il case del computer e rimuovere la piastra di copertura dall'alloggiamento dell'unità da 5,25 pollici in cui si desidera installare il Driver Ottico (Fig. 1).

#### ② Localizzare i necessari cavi di connessione.

Per collegare il Driver Ottico sono necessari i seguenti cavi (Fig. 2):

- A. Un cavo per la connessione all'alimentazione per collegare il dispositivo all'alimentazione del PC.
- B. Un cavo di interfaccia seriale ATA per collegare il dispositivo alla scheda madre.

#### ③ Far scivolare il Driver Ottico nell'alloggiamento dell'unità e collegare tutti i cavi.


Se lo spazio nel computer è sufficiente, inserire completamente il dispositivo nell'alloggiamento dell'unità, quindi collegare i cavi nella parte posteriore. Se lavorare nel computer è difficile, è più semplice collegare prima i cavi al dispositivo e quindi farlo scivolare nell'alloggiamento dell'unità (Fig. 3).

#### ④ Avvitare il Driver Ottico in posizione.

Utilizzare le viti di serraggio fornite per avvitare saldamente il dispositivo nell'alloggiamento dell'unità (Fig. 3).

#### ⑤ Riacavare il computer.

Ricollocare il case del computer e inserire nuovamente la spina nella presa a parete. Quindi riavviare il computer. Manuale dell'utente completo: vedere il CD allegato.



## ESPAÑOL

### Instalación de la Controlador Óptico

#### ① Abra el ordenador.

Apague el ordenador y desconecte el enchufe de la toma de pared. A continuación, abra la cubierta del ordenador y retire la placa de protección de la plataforma de unidad de 5,25 pulgadas en la que desea montar la grabadora (Fig. 1).

#### ② Localice los cables de conexión necesarios.

Para conectar la Controlador Óptico , necesitan los siguientes cables (Fig. 2):

- A. Un cable de conector de alimentación para conectar el dispositivo a la fuente de alimentación del PC.
- B. Un cable de interfaz serial ATA para conectar el dispositivo a la placa madre.

#### ③ Introduzca la Controlador Óptico en la plataforma ma de unidad y conecte todos los cables.

Si dispone de espacio suficiente en su ordenador, introduzca el dispositivo completamente en la plataforma de unidad y conecte todos los cables del panel posterior. Si se resulta difícil trabajar en el ordenador, es más fácil conectar primero los cables al dispositivo y posteriormente introducirlo en la plataforma de unidad.

#### ④ Empurre o Controlador Óptico para dentro do compartimento da unidade e ligue todos os cabos.

Si tiene espacio suficiente en el computador, empuje tanto el dispositivo totalmente para dentro de la unidad y ligue todos los cables en la parte posterior.

Si tiene dificultad en trabajar con el computador, es más fácil conectar primero los cables al dispositivo y después insertarlo en la unidad.

#### ⑤ Asegure la Controlador Óptico en su posición.

Utilice los tornillos que se proporcionan para fijar el dispositivo en la plataforma de unidad (Fig. 3).

#### ⑥ Reinicie el ordenador.

Vuelva a colocar la cubierta del ordenador y conecte el enchufe a la toma de pared. A continuación, reinicie el ordenador.

Manual del usuario completo: ver CD adjunto.

## PORTEUGUÊS

### Instalar o Controlador Óptico

#### ① Abra o computador.

Desligue o computador e retire a ficha da tomada de parede. Em seguida, abra a tampa do seu computador e remova a cobertura da baia da unidade de 5,25 polegadas, na qual pretende montar o Controlador Óptico (Fig. 1).

#### ② Localize os cabos do conector necessários.

Para ligar o Controlador Óptico , precisa dos seguintes cabos (Fig. 2):

- A. Um cabo de conector de alimentação para ligar o dispositivo a corrente elétrica do seu computador.
- B. Um cabo de interface ATA de série para ligar o dispositivo à placa principal.

#### ③ Empurre o Controlador Óptico para dentro do compartimento da unidade e ligue todos os cabos.

Se tiver espaço suficiente no computador, empurre tanto o dispositivo totalmente para dentro da unidade e ligue todos os cabos na parte posterior.


Se tiver dificuldade em trabalhar com o computador, é mais fácil ligar primeiro os cabos ao dispositivo e depois inseri-lo na unidade (Fig. 3).

#### ④ Aperte o Controlador Óptico na posição correcta.

Utilize os parafusos fornecidos para prender o dispositivo com segurança no compartimento da unidade (Fig. 3).

#### ⑤ Reinicie o computador.

Volte a colocar a cubierta do computador e ligue a ficha da tomada de parede. Em seguida, reinicie o computador.



## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### Εγκατάσταση του Οπτικού δίσκου

#### ① Ανοίξτε τον υπολογιστή.

Απαιρέψτε τον υπολογιστή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Κατόπιν, ανοίξτε το περίβλημα του υπολογιστή και αφαιρέστε το καλώδιο από τη θέση μονάδας 5,25 ίντσών στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε το Οπτικό δίσκο (Εικ. 1).

#### ② Ενσωπίστε τα απαραίτητα καλώδια για τη σύνδεση.

Για να ενσωπίσετε το Οπτικό δίσκο, θα χρειαστείτε τα εξής καλώδια (Εικ. 2):

- A. Ένα καλώδιο σύνδεσης τροφοδοτικό για τη σύνδεση της πιστοκής στο τροφοδοτικό του υπολογιστή.
- B. Ένα καλώδιο σύνδεσης Σειριακό ATA για να συνδέσετε τη πιστοκή με τη μητρική πλάκα.

#### ③ Τοποθετήστε το Οπτικό δίσκο στην υποδοχή του σώματος και συνδέστε τα καλώδια.

Εάν έχετε πάρει τα καλώδια από τη σύνδεση της πιστοκής στο τροφοδοτικό, τότε τοποθετήστε τη πιστοκή στη θέση της και συνδέστε τα καλώδια στο πίσω μέρος.

Εάν είναι δύσκολο να κάνετε τη σύνδεση μέσα στον υπολογιστή, τότε πρώτα συνδέστε τα καλώδια στη πιστοκή και στη συνέχεια τοποθετήστε τη στην θέση της (Εικ. 3).

#### Βιδύστε το Οπτικό δίσκο στη θέση του.

Χρησιμοποιήστε τις βίδες που σας παρέχονται για να ασφαλίσετε τη σύσκεψη μέσα στην υποδοχή του οδηγού (Εικ. 3).

#### Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Τοποθετήστε το καλώδιο στην πρίζα. Στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

## РУССКИЙ

### Установка Оптический дисковод

#### ① Откройте системный блок компьютера.

Выключите компьютер и вытащите винты шнуря питания из розетки. Затем снимите крышки системного блока компьютера и удалите заглушку с отсека 5.25 дюйма, в который будет установлено Оптический дисковод (Рис. 1).

#### ② Найдите необходимые кабели.

Для подключения Оптический дисковод требуются следующие кабели (Рис. 2):

- A. Один кабель питания для подключения устройства к блоку питания компьютера.
- B. Один интерфейсный кабель Serial ATA для подключения устройства к материнской плате.

#### ③ Вставьте Оптический дисковод в отсек и подсоедините кабели.


Если в компьютере достаточно свободного места, полностью задвиньте устройство в отсек и подсоедините кабели с задней стороны. Если свободного места не хватает, рекомендуется сначала подключить к устройству, а затем задвинуть его в отсек (Рис. 3).

#### Закрепите Оптический дисковод винтами.

С помощью прилагаемых винтов надежно закрепите устройство в отсеке (Рис. 4).

#### Перезапустите компьютер.

Установите крышку системного блока на место и включите компьютер в сеть. Затем перезапустите компьютер.



## ČEŠTINA

### Instalace jednotky Mechanika optického disku

#### ① Sejměte kryt počítače.

Počítač vypněte a odpojte napájecí kabel. Poté sejměte kryt počítače a odstraněte krycí panel z diskové pozice 5,25", do které chcete jednotku Mechanika optického disku nainstalovat (obr. 1).

#### ② Připravte si potřebné propojovací kably.

K připojení jednotky Mechanika optického disku budete potřebovat následující kably (obr. 2):

- A. Jeden napájecí kabel, kterým jedno k pripojíte k napájecímu zdroji počítače.
- B. Jeden kabel rozebraný Serial ATA pro připojení jednotky k základní desce.

#### ③ Zasuňte jednotku Mechanika optického disku do diskové pozice a připojte všechny kably.

Máte-li v počítači dostatek prostoru, zasuňte jednotku do nejloučebí a připojte kabely zadně.

V opačném případě může být snazší nejdříve připojit kabely a poté jednotku zasunout do diskové pozice (obr. 3).

#### ④ Zajistěte jednotku Mechanika optického disku pomocí šroubků.

Pomocí přiložených šroubek jednotku pevně zajistěte v diskové pozici (obr. 3).

#### ⑤ Zapněte počítač.

Vrátte-li na místo kryt počítače a zapojte napájecí kabel. Poté počítač zapněte.

**Przeprowadź restart komputera.**  
Zamontuj pokrywę komputera i podłącz go powrotem do gniazda zasilania. Następnie przeprowadź restart komputera.



## POLSKI

### Instalacja nagrywarki Stacja dysków optycznych

#### ① Otwórz komputer.

Wyłącz komputer i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania. Następnie otwórz pokrywę komputera i wyjmij płytę zabezpieczającą z 5,25-calowej wnęki napędu, w której chcesz zamontować urządzenie Stacja dysków optycznych (rys. 1).

#### ② Przygotuj się do potrzebne propojowacze.

W przypadku urządzenia Stacja dysków optycznych potrzebne są następujące propojowacze (rys. 2):

- A. Jeden napájecí kabel, kterým jedno k pripojíte k napájecímu zdroji počítače.
- B. Jeden kabel rozebrany Serial ATA do podłączenia urządzenia do płyty głównej.

#### ③ Wsuń urządzenie Stacja dysków optycznych do wnęki napędu i podłącz wszystkie przewody.

Jeżeli w komputerze jest wystarczająca ilość wolnego miejsca, wsuń urządzenie całkowicie do wnęki napędu i podłącz wszystkie przewody z tyłu. W przypadku ewentualnych trudności, łatwiej jest najpierw podłączyć przewody do urządzenia, a dopiero potem wsunąć je do wnęki napędu (rys. 3).


#### ④ Przymocuj urządzenie za pomocą śrub Stacja dysków optycznych.

Użyj dostarczonych śrub mocujących do przymocowania urządzenia do wnęki napędu (rys. 3).

#### ⑤ Skruva fast Optisk station

Använd de medföljande skruvarna för att fästa enheten ordentligt i utrymmet (fig. 3).

**Starta om datorn.**  
Sätt tillbaka datorhöljet och sätt i kontakten i väggtagget. Starta sedan om datorn.



## DANSK

### Installation af Optisk drev

#### ① Abn computeren.

Sluk for computeren, og tag computerens stik ud af veggenkontakten. Derefter åbner du dekslet på datamaskinen og fjerner delesplakter fra stationsrommet på 5,25 tommer der du vil montere Optisk stasjon (figur 1).

#### ② Find de nødvendige tilslutningskabler frem.

Du skal bruge følgende kabler til at tilslutte Optisk drev (se figur. 2):

- A. Et strømkabel til at slutte enheden til din computers strømforsyning.
- B. Et Serial ATA-interfacekabel til at tilslutte enheden til bundkortet.

#### ③ Skub Optisk drev ind i drevbåsen, og tilslut alle kabler.


Hvis der er plads i computeren, kan du skubbe enheden helt ind i båsen og tilslutte alle kablene bagpå. Afhengig af pladsen i computeren vil det eventuelt være lettere først at slutte kablene til enheden og derefter skubbe den ind i båsen (se figur. 3).

#### ④ Skru Optisk drev fast.

Brug de medfølgende fastgørelseskruer til at fastgøre enheden i drevbåsen (se figur. 3).

#### ⑤ Genstart computeren.

Slut computerkablene igen, og sæt computerens stik i væggkontakten igen. Start derefter computeren igen.



## SUOMI

### Optinen asema asentaminen

#### ① Avaa tietokoneen kotelto.

Katkaise tietokoneesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Daha sonra, bilgisayarının kapaklı girişi ve Optik sürücü cihazını takmak istedığınız 5,25 inçlik sürücü bölmesinin kapak plakasını çıkarın (Şekil 1).

#### ② Etsi tarvittavat liitoskaapelit.

Optinen asema liittämiseen tarvittavat seuraavat kaapelit (kuva 2):

- A. Yksi virtajohto, jolla laite liitetään tietokoneen virtalähteeseen.
- B. Yksi Serial ATA -liittäntäkaapeli laitteeseen kytkemiseen emolevyn.

#### ③ Työnä Optinen asema laitepaikkaan ja liitä kaikki kaapelit.


Jos tietokoneessa on riittävästi tilaa, laitetaan laitepaikkaan ja liitetään kaikki kaapelit tietokoneen takoon. Jos tietokone on ahdas, on helpompi liittää kaapelit ensin ja työntää laite vasta sitten paikalleen (kuva 3).

#### ④ Kiinnitä Optinen asema paikalleen ruuveilla.

Kiinnita laite paikalleen tarkoituksenmukaan pakkauksessa olevilla ruuveilla (kuva 3).

#### ⑤ Käynnistä tietokone.

Sulje tietokoneen kotelto ja liitä pistoke takaosan tietokoneen pistorasiaan. Käynnistä tietokone.



## TÜRKÇE

### Optik sürücü cihazının kurulumu

#### ① Bilgisayarınızı açın.

Bilgisayarınızın kapısını fişli duvardaki prizden çekin. Daha sonra, bilgisayarınızın kapaklı girişi ve Optik sürücü cihazını takmak istedığınız 5,25 inçlik sürücü bölmesinin kapak plakasını çıkarın (Şekil 1).

#### ② Gerekli konektör kablolarnı bulun.

Optik sürücü cihazı takmak için gerekli kabloları gereksemliniz olacak (Şekil 2):

- A. Cihazı PC'ınızın güç kaynağına bağlamak için gerekli konektör kablosu.
- B. Cihazınıza ana kartla bağlamak için seri ATA arayüzü kablosu.

#### ③ Optik sürücü cihazını sürücü bölmesine geçirin ve tüm kablolari bağlayın.


Bilgisayarınızda yeterli yer varsa, cihazı sürücü bölmesine tıpkı yerleştirin ve arkası taraftan bütün kabloları bağlayın. Bilgisayarınız üzerinde çalışmanız zorса, kabloları önce cihaza bağlayın ve cihazı sonra sürücü bölmesine yerleştirin (Şekil 3).

#### ④ Optik sürücü cihazını yerine vidalarla sabitleştirin.

Cihazı sürücü bölmesine sağlam bir şekilde bağlamak için cihazla birlikte gelen bağlama vidalarını kullanın (Şekil 3).

#### ⑤ Bilgisayarını yeniden başlatın.

Bilgisayarın kapaklı girişi yerine yerleştirin ve fişli duvardaki prizde bağlayın. Daha sonra bilgisayar yeniden başlatın.



## 繁體中文

### 刻录机安装说明

#### ① 拆卸电脑主机

请将电脑主机机箱空间卸下 - 先参考您计算机主机的说明书中主机的外壳取下 - 并将预定安装空插槽位置的面板取下(图1)。

#### ② 准备必要的连接线

要使刻录机正常运作 - 需插上以下连接线(图2)：

- A. 将电源线连接刻录机与计算机电源的串口SATA数据线
- B. 将串口SATA数据线连接刻录机与计算机主板的相应接口

#### ③ 将刻录机安装空插槽并插入必需之连接线

若您电脑主机空间足够 - 可先将刻录机完全装进空插槽中 - 再插上电源线和串口SATA数据线 - 若您电脑主机空间较小 - 可先将电源线和串口SATA数据线插上 - 再将刻录机完全装进空插槽中(图3)。

#### 固定刻录机位置

机上螺丝之螺絲将刻录机位置固定(图3)。

#### 将电脑重新开机

将电脑主机所有连接线插回 - 重新启动。

